18IO

INTEX® PRÍRUČKA MAJITEĽA

vstavanej rýchloplniacej™ elektrickej pumpy
Model AP626; 12 V ⎓ ; 78 W

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A RIAĎTE SA JEHO POKYNMI


⚠ UPOZORNENIE

- Použitie jednotky je dovolené výhradne dospelým osobám.
- Nevhadzujte jednotku do vody ani ju nevystavujte pôsobeniu dažďa či vody.
- Nesmerujte prúd vzduchu priamo do tváre ani na telo.
- Nikdy nepracujte s jednotkou viac než 20 minút. Odpojte ju a nechajte vychladnúť 5 minút.
- Odpojte jednotku zo siete, keď ju nepoužívate.
- Nezapchávajte vzdušné otvory ani neotvárajte zdroj.
- Do nafukovacieho ani vyfukovacieho konektora nevkladajte žiadne predmety.
- Napájací kábel sa nedá vymeniť. Ak je poškodený, zariadenie musí byť vyradené.
- Na zníženie rizika úrazu el. prúdom, nevystavujte pôsobeniu dažďa. Uchovávajte vo vnútri.
- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí za podmienky, že im bol daný dohľad alebo boli oboznámení s používaním zariadenia bezpečným spôsobom a chápu riziká jeho používania.
- Deti by sa so zariadením hrať nemali. Čistenie alebo údržba zariadenia by nemala byť vykonávaná deťmi bez dozoru.

- Výrobok musí byť výlučne napájaný pri SELV.

RIAĎTE SA UVEDENÝMI PRAVIDLAMI A VŠETKÝMI POKYNMI, ABY STE SA VYHLI UDUSENIU, POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU EL. PRÚDOM, POPÁLENINÁM ALEBO INÝM ZRANENIAM.

NÁZVY DIELCOV



LEGENDA:
1. PUMPA
2. VÝFUKOVACÍ KONEKTOR
3. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
4. VYPÍNAČ
5. NAPÁJACÍ KÁBEL BATÉRIE
6. HUBICE
7. VZD. OTVORY / SLOTY

POZN.: Nákresy sú tu len pre ilustračné účely. Skutočné rozmery výrobku sa môžu meniť. Nie sú v mierke.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

18IO


POKYNY

Všeobecné:
- Ak sa nepoužívajú, vráťte pumpu a hubice do balíčka.
- Nie je potrebná žiadna zvláštna údržba vzduchovej pumpy.

POKYNY

NAFUKOVANIE

1. Pripojte hubicu k nafukovaciemu kontektoru a podržte pumpu oproti nafukovaciemu ventilu tak. aby mohlo dôjsť k nafukovaniu. Pozri obr. (1).
   POZN.: Pri väčších predmetoch ako sú nafukovacie člny a veľké nafukovačky bude pumpa pasovať priamo do nafukovacích ventilova umožní rýchlejšie nafukovanie. Použite vhodnú hubicu pri malých nafukovacích ventiloch aké sú pri malých nafukovačkách, atď.
2. Kábel jednosmerného prúdu zasuňte do automobilovej zásuvky akumulátora. Pozri Obr. (2).
3. Prepnite vypínač do polohy zap. - ON: Stlačte "I"; Prepnite vypínač do polohy vyp. - OFF: Stlačte "0". Pozri Obr. (3).




OBR (1): PRIPOJENIE HUBICE

OBR (2)

OBR (3): VYPÍNAČ

VYFUKOVANIE

1. Pripojte hubicu k vyfukovaciemu kontektoru a podržte pumpu oproti nafukovaciemu ventilu tak. aby mohlo dôjsť k vyfukovaniu. Pozri Obr. (4).
   NOTE: On Pri väčších predmetoch ako sú nafukovacie člny a veľké nafukovačky bude pumpa pasovať priamo do nafukovacích ventilova umožní rýchlejšie nafukovanie. Použite vhodnú hubicu pri malých nafukovacích ventiloch aké sú pri malých nafukovačkách, atď.
2. Kábel jednosmerného prúdu zasuňte do automobilovej zásuvky akumulátora. Pozri Obr. (2).
3. Prepnite vypínač do polohy zap. - ON: Stlačte "I"; Prepnite vypínač do polohy vyp. - OFF: Stlačte "0". Pozri Obr. (3).).



OBR.(4): PRIPOJENIE HUBICE

OBR (2)

OBR. (3):VYPÍNAČ

©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Made in China/Fabriqué en Chine/Hecho en China/Hergestellt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE